


LIMITER



Rood

Betekenis: De limiter verlaagt het volume gedurende enkele minuten

Opgelet: Indien dit lampje te lang brand, zal de installatie zichzelf uitschakelen (en niet meer aangaan tijdens het feestje).



Oranje

Betekenis: De limiter verlaagt ogenblikkelijk het volume



Groen

Betekenis: De limiter detecteert te luide muziek